# SPK sulanapitokeskus EM



SILE-SPK sulanapitokeskukset on suunniteltu ulkoalueiden, räystäslämmitysten, ajoluiskien, kuormauslaitteiden, kattokaivojen yms. ulkoalueiden sulanapitolämmityksien ohjaamiseen.

## Toiminta

SILE-SPK EM sulanapitokeskuksissa on sulanapidon ohjausjärjestelmä PST 5000. Sulanapidon ohjausjärjestelmä PST 5000 kytkee lämmityksen päälle ainoastaan silloin, kun on todellinen sulatuksen tarve, ts. pintoihin voi muodostua jäätä. Laite kytkee myös lämmityksen pois, kun lämmitettävä pinta on kuivunut. Automatiikkansa ansiosta laite säästää merkittävästi energiaa. Lämmitysjärjestelmän ohjatessa ajoluiskan sulanapitoa, tarvitaan maaanturit. Sadevesijärjestelmän kohdalla käytetään ”ränniantureita”.

PST 5000 -termostaatin ansiosta sulanapitokeskus sisältää kaksi täysin erillistä lämmityspiiriä, joilla on kummallakin omat anturit.

## Anturit

SPK/EM: Anturit tilattava erikseen:

**PST 5010** Maa-anturi (lumi / jää)
**PST 5020** Maa-anturi (lämpötila / kosteus)
**PST 5030** Ränninanturi (lumi / jää)
**PST 5040** Ilma-anturi (lämpötila)

**HUOM! PST 5000 ohjauskeskus tarvitsee aina anturiparin toimiakseen, laite ei toimi yhdellä anturilla tai kahdella samanlaisella. Sopivat anturiparien yhdistelmät löydät ohjekirjasta asiakirjat-välilehdeltä.**

## TEKNISET TIEDOT

| SÄHKÖNUMERO | TUOTENIMI |
|---|---|
| 3456704 | Sulanapitokeskus SPK 9 EM |
| 3456705 | Sulanapitokeskus SPK 17 EM |
| 3456706 | Sulanapitokeskus SPK 27 EM |
| 3456707 | Sulanapitokeskus SPK 42 EM |
| 3456708 | Sulanapitokeskus SPK 72 EM |

Pistesarjat Oy
Kylänportti 2, 02940 Espoo
p. 010 4238770 | myynti@pistesarjat.fi
www.pistesarjat.fi

PISTESARJAT